


【注意】
アクセスポイント（APN）の設定をする前に、Wi-Fiがオフになっていることをご確認ください

① Top画面を下から上へ
スワイプしてください



② アプリ一覧の「設定」を
タップしてください



③ 設定画面の
「ネットワークとインターネット」
をタップしてください



④ Wi-Fiをオフにし、
「モバイルネットワーク」を
タップしてください




⑤ 詳細設定をタップし、
「アクセスポイント名」を
タップしてください



⑥ 右上の「…」をタップし、
「新しいAPN」をタップしてください




⑦ ネットワーク名などの情報を
設定し、右上の「…」から
「保存」をタップします



<設定情報>

名前	UQmobile
APN	uqmobile.jp
ユーザー名	uq@uqmobile.jp
パスワード	uq
認証タイプ	CHAP
APNタイプ	default,mms,supl,hipri,dun
APNプロトコル	IPv4/IPv6

⑧ 保存が完了しましたら
画面で「UQmobile」
をオンにします。



⑨ 画面上段に「4G」のピクトが立ちましたら設定完了です。
通信がご利用いただけます。