



【注意】
アクセスポイント（APN）の設定をする前に、Wi-Fiがオフになっていることをご確認ください

① Top画面を右にスワイプしてください




② 「設定」のアイコンをタップしてください



③ 設定画面の「SIMカードとモバイルネットワーク」をタップしてください



④ 「KDDI」をタップしてください



⑤ 「アクセスポイント名」をタップしてください



⑥ 下にある「+ 新しいAPN」をタップしてください




⑦ ネットワーク名などの情報を設定し、
下にある「その他」からメニューを開いて
「保存」をタップします

<設定情報>



名前	UQmobile
APN	uqmobile.jp
ユーザー名	uq@uqmobile.jp
パスワード	uq
認証タイプ	CHAP
APNタイプ	default,mms,supl,hipri,dun
APNプロトコル	IPv4/IPv6

⑧ 保存が完了しましたら
画面で「UQmobile」をオンにし、
再起動をします



⑨ 画面上段に「4G」のピクトが立ちましたら設定完了です。
通信がご利用いただけます。