


## 【注意】

アクセスポイント（APN）の設定をする前に、Wi-Fiがオフになっていることをご確認ください

①Top画面の「アプリ一覧」のアイコンをタップしてください



④Wi-Fiをオフにし、「モバイルネットワーク」をタップしてください



⑦ネットワーク名などの情報を設定し、右上の「…」から「保存」をタップします



②アプリ画面の「設定」をタップしてください



⑤詳細設定をタップし、「アクセスポイント名」をタップしてください




## &lt;設定情報&gt;

名前	UQmobile
APN	uqmobile.jp
ユーザー名	uq@uqmobile.jp
パスワード	uq
認証タイプ	CHAP
APNタイプ	default,mms,supl,hipri
APNプロトコル	IPv4/IPv6


③設定画面の「ネットワークとインターネット」をタップしてください



⑥右上の「+」をタップしてください



⑧保存が完了しましたら画面で「UQmobile」をオンにします。



⑨画面上段に「4G」のピクトが立ちましたら設定完了です。通信がご利用いただけます。