


【注意】  
アクセスポイント（APN）の設定をする前に、Wi-Fiがオフになっていることをご確認ください


①Top画面より「設定」を  
タップしてください



②設定画面の「ネットワークと  
インターネット」をタップしてください



③Wi-Fiをオフにし、  
「モバイルネットワーク」を  
タップしてください




④「詳細設定」をタップしてください



⑤「アクセスポイント名」を  
タップしてください



⑥右上の「+」をタップしてください




⑦ネットワーク名などの情報を設定し、  
右上の「⋮」からメニューを開いて  
「保存」をタップします



<設定情報>

名前	UQmobile
APN	uqmobile.jp
ユーザー名	uq@uqmobile.jp
パスワード	uq
認証タイプ	CHAP
APNタイプ	default,mms,supl,hipri,dun
APNプロトコル	IPv4/IPv6

⑧保存が完了しましたら  
画面で「UQmobile」をオンに  
します



⑨画面上段に「4G」のピクトが立ちましたら設定完了です。  
通信がご利用いただけます。

