

AQUOS sense2

SHV43

設定ガイド

このたびは、「AQUOS sense2 SHV43」(以下、「本製品」と表記します)をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。

本書では、本製品をお使いになるための設定を記載しております。

※ 本書の表記方法については、「取扱説明書」をご参照ください。

※ 本書に記載されている社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。

※ 本文中で使用している携帯電話のイラスト・画面はイメージです。実際の製品と違う場合があります。

2018年10月第1版
発売元: UQコミュニケーションズ株式会社
UQモバイル沖縄株式会社
製造元: シャープ株式会社
Printed in China
TINSJB353AFZZ



ご利用にあたって

- 本製品の電池は内蔵されており、お客様による取り外しはできません。
- 強制的に電源を切るには、(⓪)を8秒以上長押ししてください(バイブレータが振動した後、手を離すと電源が切れます)。

初期設定

初めて本製品の電源を入れたときは、自動的にGoogle™の初期設定画面が表示されます。画面の指示に従って、各機能の設定を行います。

STEP 1 : 言語の設定 STEP 2 : Wi-Fi®接続/データの引き継ぎの設定

ここではWi-Fi®接続/別の端末からデータを引き継ぐ場合の設定をスキップする手順を説明しています。「データのコピー」を利用すると、以前に使用していた端末などからデータを引き継ぐことができます。




1 言語を選択→[開始]
2 [セットアップ時にモバイルネットワークを使用する]
3 内容を確認し、[続行]
4 [新規としてセットアップ]※
※ 別の端末からのデータを引き継ぐ場合は、「データのコピー」を選択し画面の指示に従って操作してください。

STEP 3 : Googleアカウントの設定

Googleアカウントの設定を行うと、「Playストア」「カレンダー」などのGoogle社のアプリケーションを利用できます。Googleアカウントを設定しない場合でも本製品をお使いになれますが、アプリケーションによってはご利用にならないものもあります。主な設定項目は次の通りです。

ユーザー名	お客様のGoogleアカウント(ユーザーID)、および、メールアドレスとなる任意の文字列を登録します。お好きなユーザー名を登録できますが、他のユーザーと重複するユーザー名は設定できません。
パスワード	Googleアカウントを利用する際のパスワードを登録します。

- Googleアカウントのセットアップ画面は、Googleアカウントが必要なアプリケーションを初めて起動したときなどにも表示されます。
- 操作する条件によっては、下記以外の画面が表示される場合があります。




5 パスワードを入力→[次へ]
6 内容を確認→[はい、追加します]
7 内容を確認→[同意する]
8 [次へ]

※ すでにGoogleアカウントをお持ちの場合は、メールアドレスを入力してください。

STEP 4 : Googleサービスなどの設定

Googleサービスや端末のロックなどその他の項目について設定します。



1 [スキップ]※1
2 Googleアシスタントの内容を確認→[有効にする]
3 Googleサービスの内容を確認→[同意する]
4 [キャンセル]※2

- ※1 顔や指紋を登録する場合は、「顔認証」/「指紋認証」/「顔認証、指紋認証の両方を設定」を選択し画面の指示に従って操作してください。
- ※2 利用する場合は、項目を選択し画面の指示に従って操作してください。


CosmoSia(メール/SMS)の設定をする

UQ mobileのメール/SMSは、メールアプリとしてCosmoSiaを利用します。

初期設定

本製品にメールのアドレスおよびSMSの利用を設定します。

- メールサービスは有料サービスにつき、別途申し込みが必要です。詳しくは、UQお客さまセンターまたはUQ mobileホームページをご確認ください。



1 ホーム画面→[📧]
2 内容を確認→[同意する]
3 [UQ mobile メール]※1※2
4 メール設定が完了すると本画面が表示されます。[🏠]※3



- 5 メール画面※4が表示されます。
- ※1 メールサーバーとの通信を開始します。
- ※2 SMSのみご利用のお客様は、「SMS」をタップしてください。
- ※3 この後、確認画面が表示された場合は、画面の指示に従って操作してください。
- ※4 メールを送受信方法などはアプリのヘルプを参照してください。

メール画面とSMS画面の表示を切り替える



メール画面で「▶」をタップするとSMS画面へ遷移します。
SMS画面で「◀」をタップするとメール画面へ遷移します。

■Eメールアドレスの変更

1. ホーム画面→[📧]
2. メール画面で[⋮]→[メール設定画面]
3. [メールアドレス変更・迷惑メールフィルター・自動転送]
4. [メールアドレスの変更へ]
5. 暗証番号を入力→[送信]
6. 内容を確認→[承諾する]
7. Eメールアドレスを入力→[送信]
8. [OK]→[設定メニューに戻る]

UQ mobileポータルアプリ

UQ mobileのデータ通信速度の切り替えやデータ残量の確認、データチャージおよび各サービスを利用することができます。

●ご利用には、my UQ mobile IDとパスワードが必要です。

1. ホーム画面→[📧]
2. 内容を確認→[同意する]
3. [OK]※1
4. [my UQ mobile ID]
5. my UQ mobile ID※2を入力→[OK]
6. [パスワード]
7. パスワード※3を入力→[OK]

※1 my UQ mobileの登録手続きをされていない場合は、「my UQ mobile 登録手続き」をタップして登録してください。

※2 お買い上げ時のmy UQ mobile IDはUQ mobileお申し込み受け付け時に発行された「受付番号」です。

※3 お買い上げ時のパスワードはお申し込み手続き時に入力した「暗証番号」です。

あんしんフィルター for UQ mobile

お子様にスマートフォンを安心して持たせられるよう、青少年に不適切なウェブページへのアクセスやアプリケーションのご利用を制限するフィルタリングアプリです。

1. ホーム画面→[アプリ一覧画面]を表示→[あんしんフィルター for UQ mobile]
2. [OK]
3. [同意する]
4. 画面に従って利用開始の手続きを行う

バックライト点灯時間を長くする

すぐにバックライトが消灯してしまうと感じるときは、設定を変更してください。

1. ホーム画面で画面を上にスワイプ/フリックし、アプリ一覧画面を表示→[設定]
2. [ディスプレイ]
3. [スリープ]
4. 時間を選択

無線LAN(Wi-Fi®)の設定

家庭内で構築した無線LAN(Wi-Fi®)環境や、外出先の公衆無線LAN環境を利用して、インターネットサービスに接続できます。

Wi-Fi®を利用してインターネットに接続するには、あらかじめ接続するアクセスポイントの登録が必要になります。

1. ホーム画面で画面を上にスワイプ/フリックし、アプリ一覧画面を表示→[設定]
2. [ネットワークとインターネット]
3. [Wi-Fi]※1
4. アクセスポイントを選択※2→パスワードを入力→[接続]

※1 [Wi-Fi]が無効の場合は、有効に切り替えてください。

※2 WPS対応アクセスポイントに接続する場合は、[Wi-Fi設定]→[詳細設定]→[WPSボタン]／[WPS PIN入力]と操作し画面の指示に従って操作してください。