

AQUOS sense3

SHV45

設定ガイド

このたびは、「AQUOS sense3 SHV45」(以下、「本製品」と表記します)をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。

本書では、本製品をお使いになるための設定を記載しております。

※ 本書の表記方法については、「取扱説明書」をご参照ください。

※ 本書に記載されている社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。

※ 本文中で使用している携帯電話のイラスト・画面はイメージです。実際の製品と違う場合があります。

2019年9月第1版
発売元: UQコミュニケーションズ株式会社
UQモバイル沖縄株式会社
製造元: シャープ株式会社

やめましょう、
歩きスマホ。

キケン!
水ぬれ充電

あぶない!
電池への衝撃

ご利用にあたって

- 本製品の電池は内蔵されており、お客様による取り外しはできません。
- 強制的に電源を切るには、(⓪)を8秒以上長押ししてください(バイブレータが振動した後、手を離すと電源が切れます)。

初期設定

初めて本製品の電源を入れたときは、自動的にGoogle™の初期設定画面が表示されます。画面の指示に従って、各機能の設定を行います。

STEP 1 : 言語の設定

STEP 2 : Wi-Fi®接続/データの引き継ぎの設定

ここではWi-Fi®接続/別の端末からデータを引き継ぐ場合の設定をスキップする手順を説明しています。「アプリとデータのコピー」を利用すると、以前に使用していた端末などからデータを引き継ぐことができます。



言語を選択→[開始]

[セットアップ時にモバイルネットワークを使用する]

内容を確認し、[続行]

[コピーしない]※

※ 別の端末からのデータを引き継ぐ場合は、「次へ」を選択し画面の指示に従って操作してください。

STEP 3 : Googleアカウントの設定

Googleアカウントの設定を行うと、「Playストア」「カレンダー」などのGoogle社のアプリケーションを利用できます。Googleアカウントを設定しない場合でも本製品をお使いいただけますが、アプリケーションによってはご利用にならないものもあります。

主な設定項目は次の通りです。

ユーザー名	お客様のGoogleアカウント(ユーザーID)、および、メールアドレスとなる任意の文字列を登録します。お好きなユーザー名を登録できますが、他のユーザーと重複するユーザー名は設定できません。
パスワード	Googleアカウントを利用する際のパスワードを登録します。

● Googleアカウントのセットアップ画面は、Googleアカウントが必要なアプリケーションを初めて起動したときなどにも表示されます。

● 操作する条件によっては、下記以外の画面が表示される場合があります。




[アカウントを作成]※1
→[自分用]

お客様の「姓」、「名」
を入力→[次へ]

基本情報を入力→
[次へ]

[別のGmail アドレスを
作成する]※2→Gmail
アドレスを入力→[次へ]



パスワードを入力→
[次へ]

内容を確認→
[はい、追加します]

内容を確認→
[同意する]

[次へ]

※1 すでにGoogleアカウントをお持ちの場合は、メールアドレスを入力してください。

※2 あらかじめ用意されたGmail アドレスを選択することもできます。

STEP 4 : Googleサービスなどの設定

Googleサービスや端末のロックなどその他の項目について設定します。



Googleサービスの
内容を確認→
[同意する]

[スキップ]※1

Googleアシスタントの
内容を確認→[有効にする]
をタップし、画面の
案内に従って操作※2

[いいえ]※3

※1 顔や指紋を登録する場合は、「顔認証」/「指紋認証」/「顔認証、指紋認証の両方を設定」を選択し画面の指示に従って操作してください。

※2 Google Pay™などの設定画面が表示された場合は、画面の指示に従って操作してください。

※3 利用する場合は、項目を選択し画面の指示に従って操作してください。


CosmoSia(Eメール/SMS)の設定をする

UQ mobileのEメール/SMSは、メールアプリとしてCosmoSiaを利用することができます。

初期設定

本製品にEメールのアドレスおよびSMSの利用を設定します。

● メールサービスは有料サービスにつき、別途申し込みが必要です。詳しくは、UQお客さまセンターまたはUQ mobileホームページをご確認ください。



ホーム画面で画面を上
にスワイプ/フリックし、
アプリ一覧画面を表示
→[メール(CS)]

内容を確認→
[同意する]

[UQ mobile
メール]※1※2

メール設定が完了すると
本画面が表示されます。
[戻る]※3



メール画面※4が
表示されます。

※1 メールサーバーとの通信を開始します。

※2 SMSのみご利用のお客様は、「SMS」をタップしてください。

※3 この後、確認画面が表示された場合は、画面の指示に従って操作してください。

※4 メールを送受信方法などはアプリのヘルプを参照してください。

メール画面とSMS画面の表示を切り替える



メール画面で
[右矢印]をタップすると
SMS画面へ
移行します。

SMS画面で
[左矢印]をタップすると
メール画面へ
移行します。


Eメールアドレスの変更


- 


ホーム画面で画面を上
にスワイプ/フリックし、
アプリ一覧画面を表示
→[メール(CS)]
- 

メール画面で[]→
[メール設定画面]
- 

[メールアドレス変更・
迷惑メールフィルター・
自動転送]
- 

[メールアドレスの
変更へ]
- 

暗証番号を入力→
[送信]
- 

内容を確認→
[承諾する]
- 

Eメールアドレスを
入力→[送信]
- 


[OK]→
[設定メニューに戻る]


UQ mobileポータルアプリ


UQ mobileのデータ通信速度の切り替えやデータ残量の確認、データチャージおよび各サービスを利用することができます。

●ご利用には、my UQ mobile IDとパスワードが必要です。

- 

ホーム画面→[]
- 

内容を確認→
[同意する]
- 

内容を確認→[OK]
- 

[OK]※1
- 

[my UQ mobile ID]
- 

my UQ mobile ID※2
を入力→[OK]
- 

[パスワード]
- 

パスワード※3を入力
→[OK]

※1 my UQ mobileの登録手続きをされていない場合は、「my UQ mobile 登録手続き」をタップして登録してください。

※2 お買い上げ時のmy UQ mobile IDはUQ mobileお申し込み受け付け時に発行された「受付番号」です。

※3 お買い上げ時のパスワードはお申し込み手続き時に入力した「暗証番号」です。

あんしんフィルター for UQ mobile

お子様にスマートフォンを安心して持たせられるよう、青少年に不適切なウェブページへのアクセスやアプリケーションのご利用を制限するフィルタリングアプリです。

- 

ホーム画面で画面を上
にスワイプ/フリックし、
アプリ一覧画面を表示→
[あんしんフィルター
for UQ mobile]
- 

[OK]
- 

[同意する]
- 

画面に従って
利用開始の手続きを
行う

バックライト点灯時間を長くする

すぐにバックライトが消灯してしまうと感じるときは、設定を変更してください。

- 

ホーム画面で画面を上
にスワイプ/フリックし、
アプリ一覧画面を表示→
[設定]
- 

[ディスプレイ]
- 

[スリープ]
- 

時間を選択

無線LAN(Wi-Fi®)の設定

家庭内で構築した無線LAN(Wi-Fi®)環境や、外出先の公衆無線LAN環境を利用して、インターネットサービスに接続できます。

Wi-Fi®を利用してインターネットに接続するには、あらかじめ接続するアクセスポイントの登録が必要になります。

- 

ホーム画面で画面を上
にスワイプ/フリックし、
アプリ一覧画面を表示→
[設定]
- 

[ネットワークと
インターネット]
- 

[Wi-Fi]※
- 

アクセスポイントを
選択→パスワードを入
力→[接続]

※ [Wi-Fi]が無効の場合は、有効に切り替えてください。