


【注意】
アクセスポイント（APN）の設定をする前に、Wi-Fiがオフになっていることをご確認ください

① ホーム画面を下から上にスワイプしてください



② アプリ一覧画面の「設定」をタップしてください




③ 設定画面の「ネットワークとインターネット」をタップしてください



④ Wi-Fiをオフにし、「モバイルネットワーク」をタップしてください



⑤ 「詳細設定」をタップして、「アクセスポイント名」をタップしてください



⑥ APN画面で「UQmobile」をオンにしてください



⑦ 画面上段に「4G」のピクトが確認できましたら設定完了です。通信がご利用いただけます。

