

【注意】
アクセスポイント（APN）の設定をする前に、Wi-Fiがオフになっていることをご確認ください

①Top画面より「設定」のアイコンをタップしてください。



②設定画面より「SIMカードおよびモバイルデータ」のタップしてください。




③SIMカードおよびモバイルの「SIM」をタップしてください。



④「アクセスポイント名」をタップしてください。



⑤「アクセスポイント名」一覧から「UQmobile」をタップしてオンにしてください。



⑥画面上段に「4G」のピクトが立ちましたら設定完了です。
通信がご利用いただけます。

