



【注意】
アクセスポイント（APN）の設定をする前に、Wi-Fiがオフになっていることをご確認ください

①Top画面から上にスワイプしてください。




②一覧画面より「設定」のアイコンをタップしてください



③設定画面の「ネットワークとインターネット」をタップしてください



④Wi-Fiをオフにし、「モバイルネットワーク」をタップしてください



⑤詳細設定をタップし、「アクセスポイント名」をタップしてください



⑥右上の「…」をタップし「新しいAPN」をタップしてください



⑦ネットワーク名などの情報を設定し、右上の「…」からメニューを開いて「保存」をタップします



<設定情報>

名前	UQmobile
APN	uqmobile.jp
ユーザー名	uq@uqmobile.jp
パスワード	uq
認証タイプ	CHAP
APNタイプ	default,mms,supl,hipri,dun
APNプロトコル	IPv4/IPv6

⑧画面上段に「4G」のピクトが立ちましたら設定完了です。通信がご利用いただけます。

