



【注意】
アクセスポイント（APN）の設定をする前に、Wi-Fiがオフになっていることをご確認ください


①トップ画面を下から上にスワイプしてください




②アプリ一覧画面の「設定」をタップしてください



③設定画面の「ネットワークとインターネット」をタップしてください




④Wi-Fiをオフにし、「SIM」をタップしてください



⑤「アクセスポイント名」をタップしてください




⑥右上の「+」をタップしてください



⑦設定情報を入力し、右上の「：」からメニューを開いて「保存」をタップしてください



⑧保存が完了しましたら画面で「UQmobile」をオンにしてください



＜設定情報＞	
名前	UQmobile
APN	uqmobile.jp
ユーザー名	uq@uqmobile.jp
パスワード	uq
認証タイプ	CHAP
APNタイプ	default,mms,supl,hipri
APNプロトコル	IPv4/IPv6

⑨画面上段に「4G」もしくは「5G」のピクトが立ちましたら設定完了です
通信がご利用いただけます

