



## 【注意】

アクセスポイント（APN）の設定をする前に、Wi-Fiがオフになっていることをご確認ください


- ①Top画面より「アプリ一覧」をタップしてください



- ②アプリ一覧より「設定」のアイコンをタップしてください



- ③「ネットワークとインターネット」をタップしてください



- ④「Wi-Fi」をオフにし、設定画面の「モバイルネットワーク」をタップしてください



- ⑤「アクセスポイント名」をタップしてください



- ⑥右上の「+」をタップしてください




- ⑦ネットワーク名などの情報を設定し、右上の「・・・」からメニューを開いて「保存」をタップしてください



## &lt;設定情報&gt;

|          |                            |
|----------|----------------------------|
| 名前       | UQmobile                   |
| APN      | uqmobile.jp                |
| ユーザー名    | uq@uqmobile.jp             |
| パスワード    | uq                         |
| 認証タイプ    | CHAP                       |
| APNタイプ   | default,mms,supl,hipri,dun |
| APNプロトコル | IPv4/IPv6                  |

- ⑧保存が完了しましたら「UQmobile」をオンにしてください



- ⑨画面上段に「4G」のピクトが立ちましたら設定完了です。通信がご利用いただけます。

