



【注意】

アクセスポイント（APN）の設定をする前に、Wi-Fiがオフになっていることをご確認ください

- ① Top画面より上へスワイプし、「アプリ一覧」をタップしてください



- ② アプリ一覧より「設定」のアイコンをタップしてください



- ③ 「ネットワークとインターネット」をタップしてください



- ④ 「モバイルネットワーク」をタップしてください




- ⑤ 「詳細設定」をタップし、「アクセスポイント名」をタップしてください



- ⑥ 右上の「+」をタップしてください




- ⑦ ネットワーク名などの情報を設定し、右上の「…」からメニューを開いて「保存」をタップしてください



<設定情報>

| | |
|----------|------------------------|
| 名前 | UQmobile |
| APN | uqmobile.jp |
| ユーザー名 | uq@uqmobile.jp |
| パスワード | uq |
| 認証タイプ | CHAP |
| APNタイプ | default,mms,supl,hipri |
| APNプロトコル | IPv4/IPv6 |

- ⑧ 保存が完了しましたら画面で「UQmobile」をオンにしてください



- ⑨ 画面上段に「4G」のピクトが立ちましたら設定完了です。通信がご利用いただけます。

9:56

4G