



【注意】

アクセスポイント（APN）の設定をする前に、Wi-Fiがオフになっていることをご確認ください


①Top画面より「アプリ一覧」をタップしてください



②アプリ一覧より「設定」のアイコンをタップしてください



③「ネットワークとインターネット」をタップしてください




④「Wi-Fi」をオフにし、設定画面の「モバイルネットワーク」をタップしてください



⑤「アクセスポイント名」をタップしてください



⑥画面で「UQmobile」をオンにして、再起動をしてください



⑦面上段に「4G」のピクトが立ちましたら設定完了です。通信がご利用いただけます。

