



【注意】

アクセスポイント（APN）の設定をする前に、Wi-Fiがオフになっていることをご確認ください

- ①Top画面より「アプリ一覧」をタップしてください



- ②アプリ一覧より「設定」のアイコンをタップしてください



- ③設定画面の「ネットワークとインターネット」をタップしてください




- ④「Wi-Fi」をオフにし、「モバイルネットワーク」をタップしてください



- ⑤「詳細設定」をタップし、「アクセスポイント名」をタップしてください



- ⑥画面で「UQmobile」をオンにして、再起動をしてください



- ⑦画面上段に「4G」のピクトが立ちましたら設定完了です。通信がご利用いただけます。

