



【注意】

アクセスポイント（APN）の設定をする前に、Wi-Fiがオフになっていることをご確認ください

① Top画面より上方向にスワイプし「アプリ一覧」を開いてください



② アプリ一覧より「設定」のアイコンをタップしてください



③ 設定画面の「ネットワークとインターネット」をタップしてください




④ Wi-Fiをオフにし、「モバイルネットワーク」をタップしてください



⑤ 「詳細設定」をタップし、「アクセスポイント名」をタップしてください



⑥ 画面で「UQmobile」をオンし、再起動します。



⑦ 画面上段に「4G」のピクトが立ちましたら設定完了です。通信がご利用いただけます。

12:08



4G

