



【注意】

アクセスポイント（APN）の設定をする前に、Wi-Fiがオフになっていることをご確認ください

- ① Top画面より「アプリ一覧」を開いてください



- ② アプリ一覧より「設定」のアイコンをタップしてください



- ③ 設定画面の「ネットワークとインターネット」をタップしてください




- ④ 「Wi-Fi」をオフにし、「モバイルネットワーク」をタップしてください



- ⑤ 「詳細設定」をタップし、「アクセスポイント名」をタップしてください



- ⑥ 右上の「+」をタップしてください




- ⑦ ネットワーク名などの情報を設定し、右上の「…」からメニューを開いて「保存」をタップしてください



<設定情報>

名前	UQmobile
APN	uqmobile.jp
ユーザー名	uq@uqmobile.jp
パスワード	uq
認証タイプ	CHAP
APNタイプ	default,mms,supl,hipri
APNプロトコル	IPv4/IPv6

- ⑧ 保存が完了しましたら「UQmobile」をオンにして、再起動をしてください



- ⑨ 画面上段に「4G」のピクトが立ちましたら設定完了です。通信がご利用いただけます。

