



【注意】

アクセスポイント（APN）の設定をする前に、Wi-Fiがオフになっていることをご確認ください

- ① Top画面より「アプリ一覧」をタップしてください



- ② アプリ一覧より「設定」のアイコンをタップしてください



- ③ 設定画面の「ネットワークとインターネット」をタップしてください




- ④ 「Wi-Fi」をオフにし、「モバイルネットワーク」をタップしてください



- ⑤ 「詳細設定」をタップし、「アクセスポイント名」をタップしてください



- ⑥ 画面で「UQmobile」をオンにしてください



- ⑦ 画面上段に「4G」のピクトが立ちましたら設定完了です。通信がご利用いただけます。

