



【注意】
アクセスポイント（APN）の設定をする前に、Wi-Fiがオフになっていることをご確認ください。

①Top画面より上方向にスワイプし「アプリ一覧」をタップしてください。



②アプリ一覧より「設定」のアイコンをタップしてください。



③設定画面の「ネットワークとインターネット」をタップしてください。



④「Wi-Fi」をオフにし、「モバイルネットワーク」をタップしてください。



⑤「詳細設定」をタップし、「アクセスポイント名」をタップしてください。



⑥右上の「+」をタップしてください。




⑦ネットワーク名などの情報を設定し、右上の「・・・」からメニューを開いて「保存」をタップしてください。



<設定情報>

名前	UQmobile
APN	uqmobile.jp
ユーザー名	uq@uqmobile.jp
パスワード	uq
認証タイプ	CHAP
APNタイプ	default,mms,supl,hipri
APNプロトコル	IPv4/IPv6

⑧保存が完了しましたら「UQmobile」をオンにしてください。



⑨画面上段に「4G」のピクトが立ちましたら設定完了です。通信がご利用いただけます。

