


【注意】
アクセスポイント（APN）の設定をする前に、Wi-Fiがオフになっていることをご確認ください

①Top画面より「設定」をタップしてください



②設定画面の「ネットワークとインターネット」をタップしてください



③「Wi-Fi」をオフにし、「モバイルネットワーク」をタップしてください



④詳細設定をタップし、「アクセスポイント名」をタップしてください



⑤右上の「+」をタップしてください




⑥ネットワーク名などの情報を設定し、右上の「…」からメニューを開いて「保存」をタップしてください



<設定情報>

名前	UQmobile
APN	uqmobile.jp
ユーザー名	uq@uqmobile.jp
パスワード	uq
認証タイプ	CHAP
APNタイプ	default,mms,supl,hipri
APNプロトコル	IPv4/IPv6

⑦保存が完了しましたら画面で「UQmobile」をオンにして、再起動をしてください



⑧画面上段に「4G」のピクトが立ちましたら設定完了です。通信がご利用いただけます。

