


【注意】
アクセスポイント（APN）の設定をする前に、Wi-Fiがオフになっていることをご確認ください

①Top画面より「アプリ一覧」
をタップしてください



②アプリ一覧より「設定」の
アイコンをタップしてください



③設定画面の「ネットワークと
インターネット」をタップしてください



④「Wi-Fi」をオフにし、
「モバイルネットワーク」を
タップしてください



⑤「アクセスポイント名」を
タップしてください




⑥右上の「+」をタップしてください



⑦ネットワーク名などの情報を設定し、
右上の「・・・」からメニューを開いて
「保存」をタップしてください



⑧保存が完了しましたら
「UQmobile」をオンにしてください



⑨画面上段に「4G」のピクトが立ちましたら設定完了です。
通信がご利用いただけます。



<設定情報>

名前	UQmobile
APN	uqmobile.jp
ユーザー名	uq@uqmobile.jp
パスワード	uq
認証タイプ	CHAP
APNタイプ	default,mms,supl,hipri,dun
APNプロトコル	IPv4/IPv6