



【注意】
アクセスポイント（APN）の設定をする前に、Wi-Fiがオフになっていることをご確認ください

①Top画面より「アプリ一覧」
をタップしてください



②アプリ一覧より「設定」の
アイコンをタップしてください



③「ネットワークとインターネット」を
タップしてください



④「Wi-Fi」をオフにし、設定画面の
「モバイルネットワーク」をタップしてください




⑤「アクセスポイント名」
をタップしてください



⑥右上の「+」をタップしてください




⑦ネットワーク名などの情報を設定し、
右上の「…」からメニューを開いて「保存」をタップしてください



<設定情報>

名前	UQmobile
APN	uqmobile.jp
ユーザー名	uq@uqmobile.jp
パスワード	uq
認証タイプ	CHAP
APNタイプ	default,mms,supl,hipri,dun
APNプロトコル	IPv4/IPv6

⑧保存が完了しましたら
画面で右上の「+」をタップしてください



【注意】

アクセスポイント（APN）の設定をする前に、Wi-Fiがオフになっていることをご確認ください


- ⑨ ネットワーク名などの情報を設定し、
右上の「…」からメニューを開いて「保存」をタップしてください



<設定情報>

名前	ims
APN	ims
APNタイプ	ims
APNプロトコル	IPv4/IPv6

- ⑩ 保存が完了しましたら「UQmobile」
をオンにして、再起動をしてください



- ⑪ 画面上段に「4G」のピクトが立ちましたら設定完了です。
通信がご利用いただけます。

