

【注意】
アクセスポイント（APN）の設定をする前に、Wi-Fiがオフになっていることをご確認ください

① Top画面を右にスワイプして「アプリフォルダ」をタップしてください



② アプリフォルダより「設定」のアイコンをタップしてください



③ 設定画面の「ネットワークとインターネット」をタップしてください



④ 「Wi-Fi」をオフにし、「モバイルネットワーク」をタップしてください



⑤ 詳細設定をタップし、「アクセスポイント名」をタップしてください



⑥ 右上の「+」をタップしてください




⑦ ネットワーク名などの情報を設定し、右上の「…」からメニューを開いて「保存」をタップしてください



<設定情報>

| | |
|----------|------------------------|
| 名前 | UQmobile |
| APN | uqmobile.jp |
| ユーザー名 | uq@uqmobile.jp |
| パスワード | uq |
| 認証タイプ | CHAP |
| APNタイプ | default,mms,supl,hipri |
| APNプロトコル | IPv4/IPv6 |

⑧ 保存が完了しましたら画面で「UQmobile」をオンにして、再起動をしてください



⑨ 画面上段に「4G」のピクトが立ちましたら設定完了です。通信がご利用いただけます。

