

【注意】
アクセスポイント（APN）の設定をする前に、Wi-Fiがオフになっていることをご確認ください

①Top画面より「基本機能」のフォルダを開いてください



②一覧より「設定」のアイコンをタップしてください



③Wi-Fiをオフにし、設定画面の「もっと見る」をタップしてください




④「モバイルネットワーク」をタップしてください



⑤「アクセスポイント名」をタップしてください




⑥右上の「+」をタップしてください




⑦ネットワーク名などの情報を設定し、右上の「・・・」からメニューを開いて「保存」をタップします

<設定情報>



名前	UQmobile
APN	uqmobile.jp
ユーザー名	uq@uqmobile.jp
パスワード	uq
認証タイプ	CHAP
APNタイプ	default,mms,supl,hipri,dun
APNプロトコル	IPv4/IPv6

⑧保存が完了しましたら画面で「UQmobile」をオンし、端末を再起動してください



⑨画面上段に「4G」のピクトが立ちましたら設定完了です。通信がご利用いただけます。

