


**【注意】**  
アクセスポイント（APN）の設定をする前に、Wi-Fiがオフになっていることをご確認ください

① Top画面より「アプリ一覧」を開いてください



② アプリ一覧より「設定」のアイコンをタップしてください



③ Wi-Fiをオフにし、設定画面の「もっと見る」をタップしてください




④ 「モバイルネットワーク」をタップしてください




⑤ 「アクセスポイント名」をタップしてください



⑥ 右上の「+」をタップしてください




⑦ ネットワーク名などの情報を設定し、右上の「・・・」からメニューを開いて「保存」をタップします



<設定情報>


名前	UQmobile
APN	uqmobile.jp
ユーザー名	uq@uqmobile.jp
パスワード	uq
認証タイプ	CHAP
APNタイプ	default,mms,supl,hipri,dun
APNプロトコル	IPv4/IPv6

⑧ 保存が完了しましたら、もう一度右上の「+」をタップしてください



【注意】  
アクセスポイント（APN）の設定をする前に、Wi-Fiがオフになっていることをご確認ください


⑨ ネットワーク名などの情報を設定し、  
右上の「…」からメニューを開いて「保存」をタップします



<設定情報>

名前	ims
APN	ims
APNタイプ	ims
APNプロトコル	IPv4/IPv6

⑩ 保存が完了しましたら  
画面で「UQmobile」をオンします



⑪ 画面上段に「4G」のピクトが立ちましたら設定完了です。  
通信がご利用いただけます。

