


【注意】
アクセスポイント（APN）の設定をする前に、Wi-Fiがオフになっていることをご確認ください

①Top画面より「アプリ一覧」を開き「設定」のアイコンをタップしてください



②「無線とネットワーク」のアイコンをタップしてください



③「Wi-Fi」をオフにし、設定画面の「もっと見る」をタップしてください




④「モバイルネットワーク」をタップしてください




⑤「アクセスポイント名」をタップしてください



⑥右上の「+」をタップしてください




⑦ネットワーク名などの情報を設定し、右上の「…」からメニューを開いて「保存」をタップしてください



<設定情報>

名前	UQmobile
APN	uqmobile.jp
ユーザー名	uq@uqmobile.jp
パスワード	uq
認証タイプ	CHAP
APNタイプ	default,mms,supl,hipri,dun
APNプロトコル	IPv4/IPv6

⑧保存が完了しましたら「UQmobile」をオンにしてください



⑨画面上段に「4G」のピクトが立ちましたら設定完了です。通信がご利用いただけます。

