


【注意】  
アクセスポイント（APN）の設定をする前に、Wi-Fiがオフになっていることをご確認ください


①Top画面より「アプリ一覧」  
をタップしてください



②アプリ一覧より「設定」の  
アイコンをタップしてください



③設定画面の「ネットワークと  
インターネット」をタップしてください




④「Wi-Fi」をオフにし、  
「モバイルネットワーク」を  
タップしてください




⑤「詳細設定」をタップし、  
「アクセスポイント名」を  
タップしてください



⑥右上の「+」をタップしてください




⑦ネットワーク名などの情報を設定し、  
右上の「・・・」からメニューを開いて  
「保存」をタップしてください



<設定情報>

|          |                        |
|----------|------------------------|
| 名前       | UQmobile               |
| APN      | uqmobile.jp            |
| ユーザー名    | uq@uqmobile.jp         |
| パスワード    | uq                     |
| 認証タイプ    | CHAP                   |
| APNタイプ   | default,mms,supl,hipri |
| APNプロトコル | IPv4/IPv6              |

⑧保存が完了しましたら  
「UQmobile」をオンにしてください



⑨画面上段に「4G」のピクトが立ちましたら設定完了です。  
通信がご利用いただけます。

