


**【注意】**  
アクセスポイント（APN）の設定をする前に、Wi-Fiがオフになっていることをご確認ください

①Top画面より「アプリ一覧」を開いてください




②アプリ一覧より「設定」のアイコンをタップしてください



③「無線とネットワーク」をタップしてください



④Wi-Fiをオフにし、設定画面の「もっと見る」をタップしてください




⑤「モバイルネットワーク」をタップしてください




⑥「アクセスポイント名」をタップしてください



⑦右上の「+」をタップしてください



⑧ネットワーク名などの情報を設定し、右上の「…」からメニューを開いて「保存」をタップします




<設定情報>

名前	UQmobile
APN	uqmobile.jp
ユーザー名	uq@uqmobile.jp
パスワード	uq
認証タイプ	CHAP
APNタイプ	default,mms,supl,hipri,dun
APNプロトコル	IPv4/IPv6

## 【注意】

アクセスポイント（APN）の設定をする前に、Wi-Fiをオフになっていることをご確認ください

- ⑨保存が完了しましたら  
画面で「UQmobile」をオンします



- ⑩画面上段に「4G」のピクトが立ちましたら設定完了です。  
通信がご利用いただけます。

