


【注意】
アクセスポイント（APN）の設定をする前に、Wi-Fiがオフになっていることをご確認ください

①Top画面より「上へスワイプ」してください



②「設定」のアイコンをタップしてください



③設定画面の「無線とネットワーク」のアイコンをタップしてください



④モバイルネットワークのアイコンをタップしてください。



⑤アクセスポイント名をタップしてください



⑥画面で「UQmobile」をオンにし、再起動をしてください



⑦画面上段に「4G」のピクトが立ちましたら設定完了です。
通信がご利用いただけます。

