

ZenPad 3S 10 LTE (Z500KL)


【注意】

アクセスポイント（APN）の設定をする前に、Wi-Fiがオフになっていることをご確認ください

①Top画面より「アプリ一覧」
をタップしてください



②ツールの「設定」のアイコンを
タップしてください



③「Wi-Fi」をオフにし、設定画面の
「もっと見る」をタップしてください




④「モバイルネットワーク」
をタップしてください



⑤「アクセスポイント名」をタップ
してください



⑥「UQ mobile」を選択してください



⑦画面上段のアンテナの横に「4G」が表示されたら設定完了です。データ通信がご利用いただけます。

