

## 【注意】

アクセスポイント（APN）の設定をする前に、Wi-Fiがオフになっていることをご確認ください


- ① Top画面より左に1回、上に1回スワイプしてください



- ② 「設定」のアイコンをタップしてください



- ③ 「Wi-Fi」をオフにし、設定画面の「もっと見る」をタップしてください



- ④ 「モバイルネットワーク」をタップしてください



- ⑤ 「アクセスポイント名」をタップしてください



- ⑥ 右上の「+」をタップしてください



- ⑦ ネットワーク名などの情報を設定し、右上の「…」からメニューを開いて「保存」をタップしてください



## &lt;設定情報&gt;

名前	UQmobile
APN	uqmobile.jp
ユーザー名	uq@uqmobile.jp
パスワード	uq
認証タイプ	CHAP
APNタイプ	default,mms,supl,hipri,dun
APNプロトコル	IPv4/IPv6

- ⑧ 保存が完了しましたら「UQmobile」をオンにしてください



- ⑨ 画面上段に「4G」のピクトが立ちましたら設定完了です。通信がご利用いただけます。

