



【注意】  
アクセスポイント（APN）の設定をする前に、Wi-Fiがオフになっていることをご確認ください

①Top画面より「アプリ一覧」  
をタップしてください



②アプリ一覧より「設定」の  
アイコンをタップしてください




③「Wi-Fi」をオフにしてください




④「その他」をタップし、  
「モバイルネットワーク」を  
タップしてください




⑤「アクセスポイント名」を  
タップしてください



⑥右上の「…」をタップし、  
「新しいAPN」をタップしてください




⑦ネットワーク名などの情報を設定し、  
右上の「レ」をタップしてください



<設定情報>

名前	UQmobile
APN	uqmobile.jp
ユーザー名	uq@uqmobile.jp
パスワード	uq
認証タイプ	CHAP
APNタイプ	default,mms,supl,hipri,dun
APNプロトコル	IPv4/IPv6

⑧保存が完了しましたら  
「UQmobile」をオンにしてください



⑨画面上段に「4G」のピクトが立ちましたら設定完了です。  
通信がご利用いただけます。