



【注意】
アクセスポイント（APN）の設定をする前に、Wi-Fiがオフになっていることをご確認ください


①Top画面より「アプリ一覧」
をタップしてください




②アプリ一覧より「設定」の
アイコンをタップしてください




③「無線とネットワーク」から
「Wi-Fi」をオフにし、「モバイル
ネットワーク」をタップしてください



④「アクセスポイント名」を
タップしてください



⑤画面で「UQmobile」を
オンにしてください



⑥画面上段に「4G」のピクトが立ちましたら設定完了です。
通信がご利用いただけます。

