



【注意】
アクセスポイント（APN）の設定をする前に、Wi-Fiがオフになっていることをご確認ください


①Top画面より「アプリ一覧」をタップしてください




②アプリ一覧より「設定」のアイコンをタップしてください




③「Wi-Fi」をオフにしてください




④設定画面の「その他」をタップし、「モバイルネットワーク」をタップしてください



⑤「アクセスポイント名」をタップしてください



⑥右上の「メニュー」をタップし、「新しいAPN」をタップしてください




⑦ネットワーク名などの情報を設定し右上の保存をタップしてください



<設定情報>

名前	UQmobile
APN	uqmobile.jp
ユーザー名	uq@uqmobile.jp
パスワード	uq
認証タイプ	CHAP
APNタイプ	default,mms,supl,hipri,dun
APNプロトコル	IPv4/IPv6

⑧保存が完了しましたら「UQmobile」をオンにしてください。



⑨画面上段に「4G」のピクトが立ちましたら設定完了です。
通信ご利用いただけます。