

【注意】

アクセスポイント（APN）の設定をする前に、Wi-Fiがオフになっていることをご確認ください

- ①Top画面から端末の「メニューボタン」を押下してください



- ②メニュー画面の「設定」を選択してください



- ③設定画面の「その他の設定を行う」を選択してください



- ④Wi-Fiをオフにし、設定画面の「高度な設定を行う」を選択してください



- ⑤高度な設定画面の「モバイルネットワーク」を選択してください



- ⑥モバイルネットワーク設定画面の「アクセスポイント名」を選択してください



- ⑦APN画面の「メニューボタン」から「新しいAPN」を選択します



【注意】

アクセスポイント（APN）の設定をする前に、Wi-Fiがオフになっていることをご確認ください

- ⑧ ネットワーク名などの情報を設定し、右上の「メニューボタン」から「保存」を選択します

<設定情報>

- ⑨ 保存が完了しましたら画面で「UQmobile」をオンにします



名前	UQmobile
APN	uqmobile.jp
ユーザー名	uq@uqmobile.jp
パスワード	uq
認証タイプ	CHAP
APNタイプ	default,mms,supl,hipri,dun
APNプロトコル	IPv4/IPv6



- ⑩ 画面上段に「4G」のピクトが立ちましたら設定完了です。通信がご利用いただけます。

