


【注意】

アクセスポイント（APN）の設定をする前に、Wi-Fiがオフになっていることをご確認ください

① Top画面を上へスライドして「本体設定」をタップしてください



② 設定画面の「通信の設定」をタップしてください



③ 「Wi-Fi」をオフにしてください



④ 「モバイルネットワーク」をタップしてください



⑤ モバイルネットワーク画面の「アクセスポイント名」をタップしてください



⑥ 右下の「メニュー」から「新しいAPN」をタップしてください




⑦ ネットワーク名などの情報を設定し、右下の「メニュー」から「保存」をタップしてください



<設定情報>

名前	UQmobile
APN	uqmobile.jp
ユーザー名	uq@uqmobile.jp
パスワード	uq
認証タイプ	CHAP
APNタイプ	default,mms,supl,hipri,dun
APNプロトコル	IPv4/IPv6

⑧ 保存が完了しましたら画面で「UQmobile」をオンにして、再起動をしてください



⑨ 画面上段に「4G」のピクトが立ちましたら設定完了です。通信がご利用いただけます。

