


【注意】
アクセスポイント（APN）の設定をする前に、Wi-Fiがオフになっていることをご確認ください


①Top画面より「アプリ一覧」をタップしてください



②アプリ一覧より「設定」のアイコンをタップしてください




③設定画面の「Wi-Fi」をオフにし、「モバイルネットワーク」をタップしてください




④「APN」をタップしてください



⑤「追加」をタップしてください



⑥「APN」をタップしてください




⑦ネットワーク名などの情報を設定し、画面右上の「その他」をタップして保存をタップしてください



<設定情報>

名前	UQmobile
APN	uqmobile.jp
ユーザー名	uq@uqmobile.jp
パスワード	uq
認証タイプ	CHAP
APNタイプ	default, mms, supl, hipri, dun
APNプロトコル	IPv4/IPv6

⑧保存が完了しましたら画面で「UQmobile」をチェックしてください



⑨画面上段に「4G」のピクトが立ちましたら設定完了です。通信がご利用いただけます。

