



【注意】
アクセスポイント（APN）の設定をする前に、Wi-Fiがオフになっていることをご確認ください

①Top画面より「アプリ一覧」
をタップしてください



②アプリ一覧より「設定」の
アイコンをタップしてください



③「接続」をタップしてください



④「Wi-Fi」をオフにし、
「モバイルネットワーク」を
タップしてください



⑤「APN」をタップしてください




⑥右上の「追加」をタップしてください



⑦ネットワーク名などの情報を設定し、
右上の「…」からメニューを開いて
「保存」をタップしてください



⑧保存が完了しましたら
画面で右上の「追加」
をタップしてください



<設定情報>

名前	UQmobile
APN	uqmobile.jp
ユーザー名	uq@uqmobile.jp
パスワード	uq
認証タイプ	CHAP
APNタイプ	default,mms,supl,hipri,dun
APNプロトコル	IPv4/IPv6

【注意】

アクセスポイント（APN）の設定をする前に、Wi-Fiがオフになっていることをご確認ください


⑨ ネットワーク名などの情報を設定し、
右上の「…」からメニューを開いて「保存」をタップしてください

⑩ 保存が完了しましたら
「UQmobile」をオンにしてください



<設定情報>

名前	ims
APN	ims
APNタイプ	ims
APNプロトコル	IPv4/IPv6



※UQのAPN以外に別途ims項目の設定が必要となりますが、設定を保存しても、APNのリストには表示されません。通話ができない等の不具合が生じる場合は、再度imsの設定をおこなってください。

⑪ 画面上段に「4G」のピクトが立ちましたら設定完了です。
通信がご利用いただけます。

