



**【注意】**

アクセスポイント（APN）の設定をする前に、Wi-Fiがオフになっていることをご確認ください

①Top画面よりスワイプして「アプリフォルダ」をタップしてください



②「アプリフォルダ」から「設定」のアイコンをタップしてください



③「接続」をタップしてください



④「Wi-Fi」をオフにし、「モバイルネットワーク」をタップしてください



⑤「APN」をタップしてください



⑥右上の「追加」をタップしてください




⑥ネットワーク名などの情報を設定し、右上の「・・・」からメニューを開いて「保存」をタップしてください



<設定情報>

名前	UQmobile
APN	uqmobile.jp
ユーザー名	uq@uqmobile.jp
パスワード	uq
認証タイプ	CHAP
APNタイプ	default,mms,supl,hipri,dun
APNプロトコル	IPv4/IPv6

⑦保存が完了しましたら画面で右上の「追加」をタップしてください



## 【注意】

アクセスポイント（APN）の設定をする前に、Wi-Fiがオフになっていることをご確認ください


- ⑧ ネットワーク名などの情報を設定し、  
右上の「…」からメニューを開いて「保存」をタップしてください



## &lt;設定情報&gt;

名前	ims
APN	ims
APNタイプ	ims
APNプロトコル	IPv4/IPv6

- ⑨ 保存が完了しましたら  
画面で「UQmobile」をオンにして、  
再起動をしてください



※UQのAPN以外に別途ims項目の設定が必要となりますが、設定を保存しても、APNのリストには表示されません。通話ができない等の不具合が生じる場合は、再度imsの設定をおこなってください。

- ⑩ 画面上段に「4G」のピクトが立ちましたら設定完了です。  
通信がご利用いただけます。

