


**【注意】**  
アクセスポイント（APN）の設定をする前に、Wi-Fiがオフになっていることをご確認ください

① Top画面を右にスワイプして「アプリフォルダ」をタップしてください




② アプリフォルダより「設定」のアイコンをタップしてください



③ 「接続」をタップしてください




④ Wi-Fiをオフにし、設定画面の「モバイルネットワーク」をタップしてください



⑤ 「APN」をタップしてください




⑥ 右上の「追加」をタップしてください



⑦ ネットワーク名などの情報を設定し、右上の「…」からメニューを開いて「保存」をタップします



⑧ 保存が完了しましたら画面で「UQmobile」をオンします



<設定情報>

名前	UQmobile
APN	uqmobile.jp
ユーザー名	uq@uqmobile.jp
パスワード	uq
認証タイプ	CHAP
APNタイプ	default,mms,supl,hipri,dun
APNプロトコル	IPv4/IPv6

⑨ 画面上段に「4G」のピクトが立ちましたら設定完了です。通信がご利用いただけます。

