

【注意】  
アクセスポイント（APN）の設定をする前に、Wi-Fiがオフになっていることをご確認ください

① Top画面より「アプリ一覧」  
をタップしてください




② アプリ一覧より「設定」の  
アイコンをタップしてください



③ 設定画面の「接続」を  
タップしてください




④ 「Wi-Fi」をオフにし、  
「モバイルネットワーク」を  
タップしてください




⑤ 「APN」をタップしてください



⑥ 右上の「追加」をタップしてください




⑦ ネットワーク名などの情報を設定し、  
右上の「…」からメニューを開いて「保存」をタップしてください



<設定情報>

名前	UQmobile
APN	uqmobile.jp
ユーザー名	uq@uqmobile.jp
パスワード	uq
認証タイプ	CHAP
APNタイプ	default,mms,supl,hipri,dun
APNプロトコル	IPv4/IPv6

⑧ 保存が完了しましたら  
「UQmobile」をオンにしてください



⑨ 画面上段に「4G」のピクトが立ちましたら設定完了です。  
通信がご利用いただけます。

