



**【注意】**  
アクセスポイント（APN）の設定をする前に、Wi-Fiがオフになっていることをご確認ください

①Top画面より「アプリ一覧」をタップしてください



②アプリ一覧より「設定」のアイコンをタップしてください



③「接続」をタップしてください



④「Wi-Fi」をオフにし、「モバイルネットワーク」をタップしてください



⑤「APN」をタップしてください



⑥右上の「追加」をタップしてください




⑦ネットワーク名などの情報を設定し、右上の「…」からメニューを開いて「保存」をタップしてください



<設定情報>

名前	UQmobile
APN	uqmobile.jp
ユーザー名	uq@uqmobile.jp
パスワード	uq
認証タイプ	CHAP
APNタイプ	default,mms,supl,hipri,dun
APNプロトコル	IPv4/IPv6

⑧保存が完了しましたら画面で右上の「追加」をタップしてください



**【注意】**  
アクセスポイント（APN）の設定をする前に、Wi-Fiがオフになっていることをご確認ください


⑨ ネットワーク名などの情報を設定し、  
右上の「…」からメニューを開いて「保存」をタップしてください



<設定情報>

名前	ims
APN	ims
APNタイプ	ims
APNプロトコル	IPv4/IPv6

⑩ 保存が完了しましたら  
「UQmobile」をオンにしてください



⑪ 画面上段に「4G」のピクトが立ちましたら設定完了です。  
通信がご利用いただけます。

