



【注意】
アクセスポイント (APN) の設定をする前に、Wi-Fiがオフになっていることをご確認ください

① Top画面より「アプリ一覧」
をタップしてください



② アプリ一覧より「設定」の
アイコンをタップしてください



③ 「接続」をタップしてください



④ 「Wi-Fi」をオフにし、
「モバイルネットワーク」を
タップしてください



⑤ 「APN」をタップしてください



⑥ 右上の「追加」をタップしてください




⑦ ネットワーク名などの情報を設定し、
右上の「…」からメニューを開いて
「保存」をタップしてください



⑧ 保存が完了しましたら
「UQmobile」をオンにしてください

<設定情報>

名前	UQmobile
APN	uqmobile.jp
ユーザー名	uq@uqmobile.jp
パスワード	uq
認証タイプ	CHAP
APNタイプ	default,mms,supl,hipri,dun
APNプロトコル	IPv4/IPv6



【注意】
アクセスポイント（APN）の設定をする前に、Wi-Fiがオフになっていることをご確認ください


⑨ ネットワーク名などの情報を設定し、
右上の「…」からメニューを開いて「保存」をタップしてください



<設定情報>

名前	ims
APN	ims
APNタイプ	ims
APNプロトコル	IPv4/IPv6

⑩ 保存が完了しましたら
「UQmobile」をオンにしてください



⑪ 画面上段に「4G」のピクトが立ちましたら設定完了です。
通信がご利用いただけます。

