


【注意】
アクセスポイント（APN）の設定をする前に、Wi-Fiがオフになっていることをご確認ください


①Top画面より「アプリ一覧」
を開いてください



②アプリ一覧より「設定」の
アイコンをタップしてください



③設定画面の
「接続」をタップしてください




④Wi-Fiをオフにし、
「モバイルネットワーク」を
タップしてください



⑤モバイルネットワーク画面の
「APN」をタップしてください



⑥右上の「追加」をタップしてください




⑦ネットワーク名などの情報を設定し、
右上の「…」から「保存」を
タップします



<設定情報>

名前	UQmobile
APN	uqmobile.jp
ユーザー名	uq@uqmobile.jp
パスワード	uq
認証タイプ	CHAP
APNタイプ	default,mms,supl,hipri,dun
APNプロトコル	IPv4/IPv6

⑧保存が完了しましたら
画面で「UQmobile」をオンに
します



⑨画面上段に「4G」のピクトが立ちましたら設定完了です。
通信がご利用いただけます。

