


**【注意】**  
アクセスポイント（APN）の設定をする前に、Wi-Fiがオフになっていることをご確認ください


①Top画面より「アプリ一覧」をタップしてください



②アプリ一覧より「設定」のアイコンをタップしてください




③Wi-Fiをオフにし、設定画面の「モバイルデータ」をタップしてください




④「アクセスポイント名」をタップしてください



⑤右上の「+」をタップしてください




⑥ネットワーク名などの情報を設定し、右上の「・・・」からメニューを開いて「保存」をタップしてください



<設定情報>

名前	UQmobile
APN	uqmobile.jp
ユーザー名	uq@uqmobile.jp
パスワード	uq
認証タイプ	CHAP
APNタイプ	default,mms,supl,hipri,dun
APNプロトコル	IPv4/IPv6


⑦保存が完了しましたら画面で右上の「+」をタップしてください



【注意】

アクセスポイント（APN）の設定をする前に、Wi-Fiがオフになっていることをご確認ください


- ⑧ ネットワーク名などの情報を設定し、  
右上の「…」からメニューを開いて「保存」をタップしてください



<設定情報>

名前	ims
APN	ims
APNタイプ	ims
APNプロトコル	IPv4/IPv6

- ⑨ 保存が完了したら「UQmobile」を  
オンにして、再起動をしてください



- ⑩ 画面上段に「4G」のピクトが立ちましたら設定完了です。  
通信がご利用いただけます。

