

【注意】
アクセスポイント（APN）の設定をする前に、Wi-Fiがオフになっていることをご確認ください

①Top画面の「設定」アイコンをタップしてください



②「設定画面の「ネットワークとインターネット」をタップしてください




③Wi-Fiをオフにし、「モバイルネットワーク」をタップしてください




④「アクセスポイント名」をタップしてください



⑤右上の「・・・」をタップし、「APNの追加」をタップしてください



⑥ネットワーク名などの情報を設定し、右上の「・・・」からメニューを開いて「保存」をタップします



<設定情報>

名前	UQmobile
APN	uqmobile.jp
ユーザー名	uq@uqmobile.jp
パスワード	uq
認証タイプ	CHAP
APNタイプ	default,mms,supl,hipri,dun
APNプロトコル	IPv4/IPv6

⑦保存が完了しましたら画面で「UQmobile」をオンにします



⑧画面上段に「4G」のピクトが立ちましたら設定完了です。通信がご利用いただけます。