


【注意】

アクセスポイント（APN）の設定をする前に、Wi-Fiがオフになっていることをご確認ください

①Top画面を横にスクロールし、「設定」のアイコンをタップしてください



②設定より「その他」をタップしてください



③「ネットワークとインターネット」をタップしてください




④「Wi-Fi」をオフにし、「モバイルネットワーク」をタップしてください



⑤「詳細設定」をタップし、「アクセスポイント名」をタップしてください



⑥右上の「メニュー」をタップし、「新しいAPN」をタップしてください




⑦ネットワーク名などの情報を設定し、右上の「メニュー」を開いて「保存」をタップしてください



<設定情報>

| | |
|----------|------------------------|
| 名前 | UQmobile |
| APN | uqmobile.jp |
| ユーザー名 | uq@uqmobile.jp |
| パスワード | uq |
| 認証タイプ | CHAP |
| APNタイプ | default,mms,supl,hipri |
| APNプロトコル | IPv4/IPv6 |

⑧保存が完了しましたら「UQmobile」をオンにしてください



⑨画面上段に「4G」のピクトが立ちましたら設定完了です。通信がご利用いただけます。

