


【注意】
 アクセスポイント（APN）の設定をする前に、Wi-Fiがオフになっていることをご確認ください。

① Top画面より「設定」のアイコンをタップしてください。



② 設定画面の「ネットワークとインターネット」をタップしてください。




③ Wi-Fiをオフにし、「モバイルネットワーク」をタップしてください。



④ モバイルネットワーク画面の「アクセスポイント名」をタップしてください。



⑤ 右上の「・・・」からメニューを開いて「APNの追加」をタップしてください。




⑥ ネットワーク名などの情報を設定し、右上の「・・・」からメニューを開いて「保存」をタップします。



<設定情報>

名前	UQmobile
APN	uqmobile.jp
ユーザー名	uq@uqmobile.jp
パスワード	uq
認証タイプ	CHAP
APNタイプ	default,mms,supl,hipri,dun
APNプロトコル	IPv4/IPv6

⑦ 保存が完了しましたら画面で「UQmobile」をオンにします。



⑧ 画面上段に「4G」のピクトが立ちましたら設定完了です。通信がご利用いただけます。

