

【注意】
アクセスポイント（APN）の設定をする前に、Wi-Fiがオフになっていることをご確認ください

①Top画面より「基本機能」
をタップしてください



②基本機能より「設定」の
アイコンをタップしてください



③「Wi-Fi」をオフにして、
「その他」をタップしてください




④「モバイルネットワーク」を
タップしてください




⑤「アクセスポイント名」を
タップしてください



⑥右上の「・・・」からメニューを
開いて「APNの追加」を
タップしてください




⑦名前などの情報を設定し、
右上の「・・・」からメニューを開いて「保存」をタップしてください



<設定情報>

名前	UQmobile
APN	uqmobile.jp
ユーザー名	uq@uqmobile.jp
パスワード	uq
認証タイプ	CHAP
APNタイプ	default,mms,supl,hipri,dun
APNプロトコル	IPv4/IPv6

⑧保存が完了しましたら
「UQmobile」をオンにしてください



⑨画面上段に「4G」のピクトが立ちましたら設定完了です。
通信がご利用いただけます。

