


## 【注意】

アクセスポイント（APN）の設定をする前に、Wi-Fiがオフになっていることをご確認ください

- ① Top画面を右に2回  
スワイプしてください



- ② アプリ一覧より「設定」の  
アイコンをタップしてください



- ③ 「Wi-Fi」をオフにし、設定画面の  
「もっと見る」をタップしてください



- ④ 「モバイルネットワーク」を  
タップしてください



- ⑤ 「アクセスポイント名」  
をタップしてください



- ⑥ 右上の「+」をタップしてください




- ⑦ ネットワーク名などの情報を設定し、  
右上の「…」からメニューを開いて  
「保存」をタップしてください



- ⑧ 保存が完了しましたら  
画面で右上の「+」をタップしてください

## &lt;設定情報&gt;

名前	UQmobile
APN	uqmobile.jp
ユーザー名	uq@uqmobile.jp
パスワード	uq
認証タイプ	CHAP
APNタイプ	default,mms,supl,hipri,dun
APNプロトコル	IPv4/IPv6



**【注意】**

アクセスポイント（APN）の設定をする前に、Wi-Fiがオフになっていることをご確認ください


- ⑨ ネットワーク名などの情報を設定し、  
右上の「…」からメニューを開いて「保存」をタップしてください



## &lt;設定情報&gt;

名前	ims
APN	ims
APNタイプ	ims
APNプロトコル	IPv4/IPv6

- ⑩ 保存が完了しましたら  
「UQmobile」をオンにしてください



- ⑪ 画面上段に「4G」のピクトが立ちましたら設定完了です。  
通信がご利用いただけます。

