


## 【注意】

アクセスポイント（APN）の設定をする前に、Wi-Fiがオフになっていることをご確認ください

①Top画面より「設定」のアイコンをタップしてください



②設定画面の「Wi-Fi」をオフにし「ネットワークとインターネット」のアイコンをタップしてください



③モバイルネットワークのアイコンをタップしてください



④「詳細設定」をタップしてください



⑤アクセスポイント名をタップしてください



⑥画面で「UQmobile」をオンにして、再起動をしてください



⑦画面上段に「4G」のピクトが立ちましたら設定完了です。通信がご利用いただけます。

